Bedienungsanleitung Kühlcontainer

- Stromquelle anschliessen (CEE 32 A)
- Temperaturlaufzeichnungsthermometer öffnen. Wenn nötig neues Blatt einlegen, Pfeil auf aktuelles Datum, Uhr aufziehen. (Rückseite von Container = Bedienerseite)
- Hauptschalter CB 1 auf I
- St Kippschalter auf I
- Anlage startet

Tiefkühl- und Kühlmodus

- Containerrückseite Temperatur mittel Drehknopf oder Digital auf gewünschte Tiefkühltemperatur einstellen z.B. -20 Grad C. Achtung bei Analoganzeige Grad C oder F beachten.
- Tiefkühlraum Thermostat oberhalb Tür muss in jedem Fall auf -12 Grad C eingestellt sein
- Im Kühlraum gewünschte Temperatur an Thermostat links einstellen
- Für einwandfreie Funktion müssen beide Türen geschlossen sein
- Im Kühlraum rechts Steuer- und Hauptschalter auf Ein

Nur Kühlmodus ganzer Container (z.B. Getränke)

- Containerrückseite Temperatur mittel Drehknopf oder Digital auf gewünschte Kühltemperatur einstellen z.B. 4 Grad C. Achtung bei Analoganzeige Grad C oder F beachten.
- Thermostat im Tiefkühlraum oberhalb Türe bleibt auf - 12 Grad C
- Im Kühlraum rechts Steuer- und Hauptschalter auf Aus
- Zwischentüre bleibt offen
- Die eingestellte Temperatur auf der Bedienerseite bestimmt die Kühltemperatur

Mode d'emploi pour conteneur réfrigérant

- Raccorder le conteneur à une source électrique (CEE 32 A)
- Ouvrir les entregistres de suivi de la température. Insérer si nécessaire une nouvelle feuille, avec la flèche (repère) sur la date et l'heure actuelles.
(partie arrière du conteneur = partie de service)
- Interrupteur principal « CB 1 » sur « I ».
- Interrupteur à bascule « St » sur « I ».
- Mettre en route l'installation.

Modes congélation et réfrigération

- Sur la partie arrière du conteneur, régler la **température de congélation** désirée en tournant le bouton ou au moyen du sélecteur numérique, par ex. -20 degrés C. Attention : sur l'indicateur analogique, il faut veiller à sélectionner l'échelle des degrés C ou F.
- Dans tous les cas, le thermostat situé au-dessus de la porte du congélateur doit indiquer -12 degrés C.
- Dans le réfrigérateur, la température désirée doit être sélectionnée sur le thermostat de gauche.
- Les deux portes doivent être fermées pour assurer le bon fonctionnement de l'installation.
- Dans le réfrigérateur, il faut placer l'interrupteur principal de commande de droite sur « **Ein** ».

Tout le conteneur uniquement en mode réfrigération (par ex. pour des boissons)

- Sur la partie arrière du conteneur, régler la température de réfrigération désirée en tournant le bouton ou au moyen du sélecteur numérique, par ex. 4 degrés C. Attention : sur l'indicateur analogique, il faut veiller à sélectionner l'échelle des degrés C ou F.
- Le thermostat situé au-dessus de la porte du congélateur demeure réglé sur -12 degrés C
- Dans le réfrigérateur, il faut placer l'interrupteur principal de commande de droite sur « **Aus** ».
- La porte intermédiaire reste ouverte
- La température sélectionnée sur la partie de service du conteneur définit la température de réfrigération.